

Enchufes e interruptores llenos de color con los mecanismos Lexman de Leroy Merlin

Si estás pensando en renovar la decoración de alguna habitación del hogar, seguro que ya tienes en mente distintos colores de pintura, muebles, cortinas, cuadros... ¡Bien hecho! Pero, ¿no crees que olvidas algo fundamental? Los mecanismos eléctricos (interruptores, conmutadores y enchufes) son los grandes olvidados de la decoración, pero los interioristas y expertos en el tema saben bien que su importancia es crucial. De ellos depende que tu nueva decoración sea un completo éxito o se quede a medio camino.



Sin embargo, las opciones disponibles hoy día eran escasas o caras hasta ahora que ha llegado la nueva Serie Lexman, con mecanismos fabricados en España y un total de 18 colores de tendencia, combinables y con un tacto fantástico. Instalarlos es muy sencillo, pero más aún lo es cambiarlos cuando te aburras del color o cuando vuelvas a renovar la decoración. Sin herramientas y con solo un clic, tendrás un interruptor nuevo de lo más original. A continuación te contamos cómo lograrlo.

La respuesta es sí, y además es muy fácil. Basta con que cuentes con el mecanismo elegido, un taladro, brocas, tornillos, tacos y algún destornillador. En las siguientes secciones te enseñamos cómo hacerlo sobre pared y sobre friso de madera, paso a paso y con fotos detalladas. Pero antes de ponerte manos a la obra, ¡atención!

- Cuando realices trabajos en la red eléctrica del hogar, empieza siempre por desconectar el interruptor general de la casa.
- Además, si hay más personas en ese momento, ten la precaución de colocar un cartel encima indicando que no se puede volver a conectar hasta “nueva orden”.
- Comprueba que el mecanismo (enchufe, interruptor o conmutador) que vas a colocar es del mismo tamaño que el antiguo.

- Aunque los cables se pueden pelar con un cúter o unas tijeras, un pelacables específico hará la tarea mucho más sencilla.
- Cuando retires el viejo mecanismo, antes de quitarlo haz una foto a las conexiones de los cables. Así podrás repetirlas tal y como estaban en el nuevo dispositivo.



En este ambiente tan evocador, nos hemos atrevido con colores que parecen no encajar, y como podrás comprobar sucede todo lo contrario. Verde musgo, fucsia, rosa, blanco y dorado crean una combinación ganadora, a medio camino entre lo moderno y lo sutil. La presencia del interruptor gris con marco fucsia es un detalle imprescindible para lograr el efecto buscado.

Otra opción es mantener el marco fucsia y escoger un interruptor del mismo tono. El efecto en este caso es más vistoso, aunque también más convencional. Para decorar la pared, primero pinta la parte superior con pintura plástica verde y deja secar. Marca un zócalo de 1,20 m de altura y empapélalo con un papel floral con fondo blanco roto. Remata con una moldura de poliestireno pintada con pintura acrílica dorada y pegada con con adhesivo de montaje.

A continuación verás los pasos a seguir para cambiar tus viejos interruptores por los nuevos modelos Lexman. En estas fotos se ha realizado el trabajo sobre un tabique ligero, pero puedes hacerlo igualmente en paredes de ladrillo.

1. Retira el viejo mecanismo, acordándote de comprobar dónde se conecta cada cable. Conecta de nuevo los tres cables como ves en la foto: azul (neutro), marrón o negro (fase) y verde/amarillo (tierra). Para hacerlo, pela primero los extremos de los cables y presiona las palanquitas grises. Manténlas presionadas e introduce los conductores de cobre en los orificios. Suelta la palanquita para apresar los cables y realizar la conexión. Si es necesario, pide ayuda, las palanquitas están muy duras.
2. Si los agujeros del mecanismo Lexman no coinciden con los del antiguo interruptor, presenta el dispositivo en la pared y marca las nuevas ubicaciones.
3. Taladra la pared con una broca de widia del tamaño adecuado (en la foto se ha empleado una del 5) y el taladro en posición percutor.
4. Inserta los tacos de expansión. Si utilizas tacos con cuello como los de la foto, no se “colarán” en el agujero.
5. Fija el nuevo mecanismo con tornillos a la medida.
6. Encaja el marco del mecanismo, introduciendo las pestañas de plástico en las ranuras correspondientes. Presiona hasta escuchar un clic.
7. El embellecedor del interruptor se coloca también a presión, introduciendo las patitas de plástico en los dos orificios centrales del mecanismo. Para cambiar, simplemente tira de él e inserta otro modelo.





Leroy Merlin España

Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores, de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de euros.

Para más información de prensa:

LEROY MERLIN

Ester Modino

maria-esther.modino@leroymerlin.es

Tel. +34 917 49 59 51

M.+34 606 79 77 11

WEBER SHANDWICK

Sandra Pérez

sperez@webershandwick.com

Tel. +34 91 745 86 00/

M. 628 671 821