

## Leroy Merlin promueve la integración socio-laboral de personas con discapacidad

- Leroy Merlin colaborará con Ecoceramic en el proyecto EcoMallas. Esta iniciativa promueve la inserción socio-laboral de personas con discapacidad. Para ello, Leroy Merlin comercializará en sus tiendas EcoMallas de la empresa Ecoceramic, un innovador revestimiento porcelánico para cualquier estancia del hogar.
- En la elaboración de estas EcoMallas participan 250 personas con discapacidad intelectual procedentes de 14 centros diferentes, todas ellas entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro que apuestan por la integración socio-laboral de personas con discapacidad y promueven la cultura del esfuerzo y el trabajo.
- Las EcoMallas son un innovador revestimiento porcelánico, que por su belleza, resistencia y fácil mantenimiento, puede emplearse en todas las estancias del hogar. Las colecciones siguen las últimas tendencias decorativas ya que sus acabados están inspirados en materiales naturales como madera y distintos tipos de piedra.

**Madrid, enero 2016.** Este revestimiento se presenta en piezas de cerámica porcelánica de 7x7 cm dispuestas en mallas de 30x30 cm, que se pueden adquirir de forma individual o en paquetes en las tiendas de la compañía. La posibilidad de cortar la malla en tiras y retirar los tacos con unas tijeras o un cúter, multiplica y hace más sencillas las opciones de colocación, lo que convierte las EcoMallas en una excelente opción para alicatar paredes completas, crear zócalos o detalles e incluso, decorar muebles.





Si vas a utilizar EcoMallas para revestir una pared, te enseñamos cómo realizar el trabajo de forma sencilla y con “trucos” de profesional. ¡Toma nota!

**Para colocar el revestimiento necesitarás:** cemento-cola y pasta para juntas (y recipientes para mezclarlos), guantes resistentes, un listón recto y nivelado, tornillos o puntas largas y fuertes, taladro atornillador, tijeras o cúter, crucetas espaciadoras, espátula y llana dentada, llana de goma y de esponja (o una esponja cuadrada grande) y un mazo de goma. Si vas a mezclar grandes cantidades de cemento-cola, hazlo en un cubo y utiliza una varilla mezcladora acoplada al taladro para remover.

- 1. Vierte el cemento-cola en el recipiente y añade agua siguiendo las instrucciones del envase.** Hazlo siempre en este orden, nunca al revés.
- 2. Remueve con la espátula** hasta que la masa quede homogénea y no queden restos de cemento-cola sin mezclar.
- 3. Marca una línea horizontal nivelada en la pared,** en el punto donde vayas a empezar a revestirla.
- 4. Con tornillos o puntas resistentes** (sin clavarlas del todo), fija un listón de referencia. Será el apoyo para las primeras EcoMallas y garantizará que el revestimiento quede a nivel. Si lo necesitas, también puedes colocar un listón vertical.
- 5. Aplica el cemento-cola sobre la pared con la llana.** Puedes ayudarte de la espátula si no estás acostumbrado a estos trabajos. Pasa el canto dentado de la llana para rayar la superficie. Intenta que quede una capa de cemento-cola regular de 5 mm de espesor.
- 6. Apoya el canto inferior de una de las piezas en el listón.** Pega la malla de abajo arriba, presionando los tacos de forma regular para que se fijen.
- 7. Inserta crucetas entre los tacos y entre las piezas.** Así evitarás que los tacos resbalen hacia abajo y la junta quede irregular. Golpea cada taco con el mazo para asentarlos. Para comprobar que el revestimiento queda liso, coloca una tabla ancha sobre las mallas y golpea sobre ella, cambiándola varias veces de dirección. Verifica la planeidad de las piezas con el nivel y corrige cualquier defecto.
- 8. Para salvar “obstáculos”,** como por ejemplo un interruptor, puedes cortar la malla y retirar los tacos con unas tijeras o un cúter. ¡Es facilísimo!
- 9. Deja secar el cemento-cola y retira las crucetas.** Si no puedes, intenta empujarlas hasta el fondo para que no quiebren luego la pasta para juntas. Mezcla la pasta con agua hasta obtener una masa untuosa, uniforme y no demasiado espesa.
- 10. Aplica la pasta sobre el revestimiento empleando una llana de goma.** Conviene también empujarla hacia dentro con un llagueador o el mango de un pincel. Procura que las juntas queden bien rellenas; ten en cuenta que al secar, la pasta merma un poco.
- 11. Cuando la pasta esté a medio fraguar, limpia la superficie con una esponja o una llana de esponja y agua abundante.** Deja secar del todo: si quedan restos, puedes quitarlos en seco con estropajo de esparto. Ya puedes retirar el listón y revestir lo que queda de pared.

Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4



Paso 5



Paso 6



Paso 7



Paso 8



Paso 9





---

### **Leroy Merlin España**

Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores, de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 1.607 millones de euros.

### **Para más información de prensa:**

**LEROY MERLIN**

**Ester Modino**

[maria-esther.modino@leroymerlin.es](mailto:maria-esther.modino@leroymerlin.es)

Tel. +34 917 49 59 51

M. +34 606 79 77 11